

# - APROLAY SENSOR -

## DETECTOR PROGRAMABLE DE PROXIMIDAD PARA ESCAPARATES **PRESENTACION Y FUNCIONAMIENTO V-1**

**APROLAY** es un sistema de control de encendido para escaparates que le permitirá:

- 1º.- AHORRAR DINERO.
- 2º.- GANAR CLIENTES.
- 3º.- DISUADIR A LADRONES.

El sistema **APROLAY** lo constituyen 5 elementos básicos:

- 1.- Módulo principal detector de proximidad periférica.
- 2.- Módulo receptor RF codificado.
- 3.- Contactor modular de potencia.
- 4.- Software de configuración.
- 5.- Fuente de alimentación en detector.

### **FUNCIONAMIENTO.-**

Una vez instalado, el sistema **APROLAY** iluminará su escaparate de 3 posibles modos configurables por software:

- 1.- PERIODOS FIJOS DE TIEMPO. MODO COMBINABLE.
- 2.- AL APROXIMARSE UN PEATÓN. MODO COMBINABLE.
- 3.- A INTERVALOS CÍCLICOS ON-OFF.

También podrá configurar los días de la semana de funcionamiento y el alcance del sensor así como hacer una prueba de encendido-apagado desde el propio software.

El detector **APROLAY** mantiene su calendario interno a partir de la fecha de su ordenador incluso al corte de alimentación, útil en aquellos casos en se requiera interrumpir el suministro eléctrico del local o vivienda durante unos días.

The screenshot shows the 'APROLAY Setup' window with the title 'DETECTOR DE PROXIMIDAD PARA ESCAPARATES' and 'Programa de configuración'. The interface includes several configuration sections:

- Dias de funcionamiento:** Checkboxes for Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo, and 'Todavía la semana'.
- Sensibilidad:** Radio buttons for 1 Metro, 1.5 Metros, 2 metros (selected), 2.5 Metros, and 3 metros.
- Calendario:** 'Fecha actual (dd/mm/aaaa): 18/10/2014' and 'Hora actual (hh:mm): 18:39'. A 'Actualizar calendario' button is present.
- Programa de configuración:** Radio buttons for 'Un solo periodo', 'Dos periodos', 'Tres periodos' (selected), and 'Activación cíclica'.
  - Periodo 1:** 'Desde las hh:mm' 00:00, 'Hasta las hh:mm' 06:00. 'Tiempo de encendido' (0h, 2m, 0s) and 'Segundos de pausa' (10).
  - Periodo 2:** 'Desde las hh:mm' 18:00, 'Hasta las hh:mm' 22:00. 'Tiempo de encendido' (0h, 0m, 30s) and 'Segundos de pausa' (5). 'Todo el periodo 2' is checked.
  - Periodo 3:** 'Desde las hh:mm' 22:00, 'Hasta las hh:mm' 23:59. 'Tiempo de encendido' (0h, 1m, 10s) and 'Segundos de pausa' (5). 'Todo el periodo 3' is unchecked.
- Activación cíclica:** 'Desde las hh:mm' and 'Hasta las hh:mm' fields are empty. 'Tiempo encendido' (0h, 5m, 0s) and 'Tiempo apagado' (0h, 5m, 0s) are also empty.

At the bottom, there are buttons for 'Prueba', 'Encender', 'Grabar esta configuración', 'Leer configuración grabada', and 'Ayuda'. A status indicator shows 'APROLAY desconectado'.

## INSTALACIÓN.-


La instalación del equipo **APROLAY** es tan sencilla como sustituir su temporizador de escaparate por nuestro contactor y añadir el módulo receptor, ambos incluidos en el equipo. La instalación no requiere tendido de cables desde el sensor hasta su cuadro eléctrico, donde solo se llevará a cabo el conexionado de la figura.



**MÓDULO SENSOR**



**MÓDULO RECEPTOR**



**CONEXIONADO RX APROLAY**

## PRECIOS.-

- **EQUIPO COMPLETO:** 327€ (I.V.A. incluido).
- **MÓDULO SENSOR ADICIONAL:** 180€ (I.V.A. incluido).

## CONTACTO

# Aprolay Sensor S.E.

*Detectores de proximidad para escaparates, museos y salas de exposiciones*

<http://www.aprolay.eu>  
Información: [infor@aprolay.eu](mailto:infor@aprolay.eu)  
Ventas: [comercial@aprolay.eu](mailto:comercial@aprolay.eu)

Tel. 957-433-414